

To Attach the Bird Screen Back Onto the Product Para volver a colocar la pantalla contra pájaros en el producto

If the bird screen on the RC Roof Cap comes off, obey the steps that follow to reattach the screen.
Para volver a colocar la rejilla contra pájaros en el producto, sigue los pasos que se detallan a continuación:

Step 1:

Find the edge of the screen with an "S" shaped bend.

Paso 1:


Encuentra el borde de la rejilla que tiene una curva en forma de "S".

Step 2:

Attach the "S" shaped bend onto the bottom part of the product and hook it into place.

Paso 2:

Coloca la curva en forma de "S" en la parte inferior del producto y engánchala en su lugar.




Step 3:

Carefully push the screen into the upper lip of the product as shown below.

Paso 3:

Empuje con cuidado la rejilla dentro del borde superior del producto como se muestra a continuación.

**Note:**

If the screen is not holding tightly enough at the top of the product, fold the top metal part down over the screen to make sure there is no slippage after installation.

Nota:

Si la rejilla no se sujeta con suficiente fuerza en la parte superior del producto, doble hacia abajo sobre la rejilla la parte metálica superior para asegurarse de que no se resbale después de la instalación.